メンテナンスマニュアル

PARLOR CHAIR Tokai

ノーマルポール

お問い合わせ
株式会社オフィス藤井
大阪府東大阪市東石切町4-10-44
TEL:072-921-5868
FAX:072-927-2088
ホームページ

固定イスの向きを治す。または、ポールを交換する場合。

①ポールを根元から外します。

イス抜きジグを座席の下に入れ、ハンマーで叩きます。座席が少し浮いたら座席を外します。

カバーを外し、ポール抜きジグをピンの下に入れます。

ポール抜きジグをハンマーで叩きます。

※ポール抜きジグがない場合

ベースの根元部分を軽く複数回叩きます。

②座席の向きを遊技台の盤面と平行にしてはめ込みます。

リングを置き、ポールを立てます。

遊技台の盤面に対して、ミゾを平行にします。

ポールを固定し、カバーを被せます。

※座席抜きジグの穴にポールをはめ、ハンマーで叩きます。

座席の穴にポールの先をはめ込みます。座席はナナメに置きます。

正面にゆっくり戻し、座席が軽く沈み込んだら少し押し込みます。

Check!

座席を一回転させ、正面に戻ってくるかを確認して下さい。戻らない場合、座席がしっかりはまっていない可能性があり、転倒する恐れがあります。

必要な道具一覧

⚠注 意⚠ ※ポールを叩かないで下さい。

動画での説明はこちら